

可変直流定電圧・定電流電源 TYPE Ⅲ

PAD16-100L形

PAD20-80L形

PAD35-50L形

PAD35-60L形

PAD55-35L形 PAD110-20L形

PAD250-8L形

本製品および取扱説明書の一部または全部の無断転載、無断複写を禁止します。 製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。 あらかじめご了承ください。

Copyright©1998 菊水電子工業株式会社

KIKUSUI PART No. Z1-002-050 IA001271 Printed in Japan.

正 誤 表

PAD-Lシリーズ TYPE Ⅲ の取扱説明書に下記の内容を追記・修正の上、 で使用下さるようお願い申し上げます。

音己

21ページ 上から9行目 3.項に追記

制御のコモンは +S です。

E1に使用する電源には、フローティング出力でリップル・ノイズの少ないものを使用してください。フローティング出力以外の電源を接続すると機器を損傷する恐れがありますので注意してください。また、定電圧・定電流を同時にコントロールする場合にも電圧コントロールのコモンが共通でないため、コントロール用外部電源には、それぞれフローティング出力のものが必要です。

25ページ 上から6行目 5.項に修正 及び 7行目 6.項に追記

- C → 電解コンデンサC
- 6. 制御のコモン ② 端子は出力の ⊕ 端子とほぼ同電位です。Ein に使用する電源は、フローティング出力のものを使用してください。

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能は規格を 満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間(但し、電子管類・メカニカルチョッパ類は、 6ヶ月間)に発生した故障については、無償修理いたします。

但し、次の場合は有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用、ご使用上の不注意による故障および損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

-----お願い-----

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再 度点検していただき、なお不明な点、異常がありましたらお買上げ元または当社営業 所にお問合せください。

			頁
1	章 概	要	1
	1 - 1	概説	1
	1 - 2	仕 様	2
	*	消費電流グラフ	4
	*	外 形 図	6
2	章 使	用法	7
	2 - 1	使用前の注意事項	7
	2 - 2	電源電圧 100/200V の変更方法	10
	*	パネル図	1 1
	2 - 3	パネルの説明	12
	2 - 4	定電圧電源としての使用法	1 4
	2 - 5	定電流電源としての使用法	1 5
3	章 保	· 護 回 路。	16
	3 - 1	概要	16
	3 - 2	各種保護回路	1 6
	3 - 3	過電圧保護 (O.V.P) の使用法	17
4	章 応	用	18
	4 - 1	リモートセンシング (サンプリング)	18
	4 - 2	定電圧のリモートコントロール(抵抗・電圧)	19
	4 - 3	出力のON・OFF	2 2
	4 - 4	定電流のリモートコントロール(抵抗・電圧)	2 4
	4 - 5	ワンコントロール並列運転	27
	4 - 6	ワンコントロール直列運転	28
	4 - 7	バッテリー,コンデンサの定電流充放電	3 0
	4 - 8	電源スイッチの遮断	3 2
5	章	作原理	3 3
	5 - 1	概 説	33
	5 - 2	制御整流回路 平滑回路	34
	5 - 3	位相制御回路	3 4
	5 - 4	定電圧回路	3 5
	5 - 5	定電流回路	3 6
	5 - 6	理想的電圧源・電流源との相違点	3 8
	*	プロック・ダイアグラム	40
6	章 伢	· 守	4 1
	6 - 1	点検・調整	42
	6 - 2	故障の症状と原因	4 7
	*	* PAD-L シリーズ	
		旧型と新型とのワンコントロール 遺転の方法について"	49

1-1 概 説

本機は十分に余裕をもった合理的回路設計により、高い信頼性と優れた電気特性を 持ち 研究・実験用の可変電源・長期エージング用固定電源など広い用途に使用できる ユニバーサル形の工業用電源装置です。

"PAD-L" シリーズの特徴は

- 1. 低出力電圧時の力率の向上
 - 整流平滑回路にチョーク・インブット回路を採用した為,入力皮相電流が少なくなり力率が改善されています。このため電源トランスが小さくなり,装置の小形・解量に大きく貢献しました。
- 2. 交流入力電圧の波形歪みの減少 チョーク・インブット回路を採用したため入力電流に高調波成分が少なくなり、 波形の歪みが少なく、ラインに与える妨害がわずかです。
- 3. すぐれた温度係数 使用部品の選定,回路の改良,強制空冷による放熱処理により50ppm/での低温 度ドリフトのほか,放置(経時)ドリフトもすぐれています。
- 4. 速い過渡応答

広帯域な誤差増幅器は安定な周波数-利得・位相特性で高い周波数までループゲインを持つているため、出力インピーダンスが低く急激な変化にも十分応答できます。

 低リップル・ノイズ電圧 実効値はもちろん、ピーク値も十分低くおさえてあります。

出力電圧は 10回転ポテンショメータを使用し、0 V より定格電圧まで微細に可変することができます。

カレント/ポルテージ・リミット・スイッチによって電流 電圧 のプリセットが可能なほか、運転中に定電圧 定電流 の設定値を確認することができます。

本機の保護回路は内部に電圧検出回路・電流検出回路・温度検出回路を持っている ほか、パネル面より電圧設定可能な過電圧保護回路(OVP)を標準で内蔵しています。 その他・オブションで、高速形過電圧保護装置(サイリスタクローバ方式)を取り付け ることができます。特に許容電圧範囲が狭く少しでも過電圧が加わると破損する恐れ のある負荷や無人で昼夜運転している負荷の場合、万一に備えてサイリスタ・クロー パ式高速形過電圧保護装置 OVP(オプション)の併用をお勧め致します。

外形は卓上タイプとなっておりますが19インチ又は500 mm 標準ラックに取り付けけることができます。

ご使用に際しては本取扱説明書を熟読の上・十分にご活用ください。 (不明な点やお気付きの点がございましたら代理店•営業所•本社までご連絡ください。)

1-2 任 碌

		形名	PAD	PAD	PAD	PAD	PAD	PAD	PAD
			16-100L	20-80L	35-50L	35-60L	55-35L	110-201	OL 250-8L
人									
	人力電源			AC 100	/200V ±	10%, 50,	AC 100/200V ± 10 %, 50/60Hz, 1¢		
	消費電力 AC 200V) 0V 定格負荷	参3.3KVA	约3.0KVA	#33.3 K V A	約3.3KVA 約3.0KVA 約3.3KVA 約3.8KVA 約3.3KVA	#33.3KVA	#53.8KV	約3.8KVA 約3.4KVA
出力									
	出力電圧	10回転	0~16V	0~20V	0~35V	0~35V	0~5 5V	0~110v	V 0~250V
	電圧分解能(理論値	論億)	3 mV	3.6 mV	6.3mV	6.3 mV	10mV	20 mV	7 45mV
	出力電流	1 回転	0~100A	V 0 8~0	0~50A	¥09~0	0~35A	0~20A	A 0~8A
	電流分解能(理論値	輪値)	47 m.A	38mA	140mA	170mA	120mA	68mA	27mA
定電圧等性									
安定版 *1	電源電圧の ±10	8 教観に対して			0.005% + 1mV	+ 1 m V			+2mV
	出力観光の0~100条	6 変態の対した			0.005% + 2mV	+ 2 m V			+ 3mV
リップル・	ノイズ(5 Hz ~	1 MHz) rms * 2	500 µV	500 av	500 µV	200 AV	500 µV	JmV	5 mV
過度応答特性	年年(5~100%)*3	3 (標準値)			50 u Sec				
温度係数	(無 本 個)				50 p pm/C	0			
リモート	リモートコントロール抵抗,電圧	田			悉0~10	数0~10kΩ,0~10V	Λ		
危气的抗体性									
安定度	電源電圧の ±10	土10% 変動に対して	3 m A	3 m A	3 m.A	3 mA	3mA	lmA	1mA
	出力電圧の0~100% 変動に対して	% 変動に対して	5 m A	5 m.A	5 m.A	5 mA	3mA	3mA	3mA
リップル	リップル・ノイズ (5 Hz ~ 1 MHz) rms * 2	(H2) rms *2	100mA	100mA	10mA	10mA	8mA	4mA	4 m A
リモート	モートコントロール抵抗/電圧	E 粉[kΩ/v]	0.55/0.3	0.55/0.3	1/0.6	1/0.6	1/1.3	1/1.1	1 1 0.88
使用周囲編	周 囲 濃 藍 範 囲				0~40C				
使用周囲虚	度範囲				10 % ~ 90 % RH	0 % RH			
各世方式					777K.	ファンによる強制空冷	45		
出力極性					正またはり	正または負接地可能			
対接地電圧					±250V	DC			± 500VDC
保護回路									
	事布				電源スイン	ッチの連断			
	温度検出回路動作温度	žet.	 100C/120C	1005/1200 1005/1200	1000	1000	2001	1000	1000
	過電圧保護回路	電圧設定範囲*4	6~187	6~22v	6~38V	6~38V	11~60V	20~129V	v 50~280V
	(OVP)	動作パルス艦米4			50mS				
	入力ヒューズ定格	AC 200 V時			30 A				
		AC 100 V時	50 A	20A	50 A	4 0 9	50 A	20 A	20 A
	出力ヒューズ定格		100 A	8 0 A	50 A	V 0 9	40 A	20A	104

			が	PAD	PAD	PAD	PAD	PAD	PAD	PAD
				16-100L	20-80L	35-50L	35-60L	55-35L	110-20L	250-81
如 小										
	第 田計	フルスケール	2.5級	16V	20.0	35V	3.5V	8 0 V	110V	250V
	電流計	フルスケール	2.5 \$\foatie{W}	110A	80A	60A	6 0 A	35A	22A	8 A
定鶴圧動作表示						C.V 綠(緑色ランプにて表示	こ表示		
定駕流動作表示						C.C 赤	赤色ランプにて表示	. 表示		
高康斯克										
	7 4 4 7	シャッシー入力電源間				DC. 500V		30 MO 以上		
	ツャッツ	ンネッシー田力雑子間				DC. 500V		20 MO 以上		
世										
						430 W×	430 W× 241H × 450D mm	5 0 D mm		
		最大部				431W×	431 W × 291H × 562 D mm	2 D mm		
**				#563kg	約 6 2 kg	#58kg	約61kg	#)62kg	約60kg	#) 60 k g
路 異 品(相包品	(86)									
	取扱税明書	棒					1 紀			
	人力電源	入力観測ヒューズ(予備)	2000用				30 A 1 🕿			
			1000用	9 (50A1 &		60 A 1本	5.0	50A 1 ★	
	入力電源コード	メーロ				AC 2001	7 用キャブタ	AC 200V 用キャプタイヤケーブル3m	F	
	4	龟			電圧チェ	. 27477	2本,ラン	電圧チエックチップ 2本,ランプ 12V 40mA 2本	₩	
					ガードキャップ	アッチ:	私			


カンシング雑子を使用した側定 卅


正または負出力のいずれかを接地して測定 ×


出力電圧の 0.05 % + 10mV 以内に復帰する時間 * * * * * *

ラックマウントアングル(オブション)KC 19インチ または

500mm 環像フックに取付可能。







2 章 使用法

2-1 使用前の注意事項

- 1. 入力電源について
 - ○単相 180~220V (90~110V) 48~62 Hz の範囲でど使用ください。
 - Oヒューズは100Vの場合 50 A [※] (20d)


200Vの場合 30A (20¢)です。

○消費電力はグラフを参照してください。

※ PAD 35-60Lのみ60Aです。

2. 電源コードについて


- ○本機に付属している電源コード(3.5mm³)はAC 200V用です。
- OAC 100Vで使用する場合は公称断面積が8 mm 以上のキャプタイヤ・コードを使用して圧着端子等でしっかりと配線してください。



〔図 2-1〕 キャプタイヤ・ケーブル断面図

3. 出力について

○後面端子板の各ジャンパーはしっかりと下図のようにしまっていることを確 認してください。



- ○通常は出力端子のいずれか一方を、ショートバーで GND に接続して使用してください。
- 〇負荷への配線材は8頁の電線電流容量表に従った電線を使用してください。 細い電線を使用すると電圧降下のため負荷端で電圧の変動になるほか、電線 が発熱して危険です。

4. 周囲温度について

〇本機の仕様を満足する温度範囲は $0\sim40$ ℃です。 なるべくとの範囲内でど 使用ください。

周囲温度の高い所で使用すると内部の温度検出回路が動作し、電源スイッチを遮断して保護します。その場合は機器を冷してから再投入してください。一般に半導体の平均寿命、電解コンデンサの寿命、トランス等に使用されている絶縁体の寿命と周囲温度との間には指数函数的な関係が成立し、周囲温度の上昇に対して部品の劣化は急速に進行することが予想されます。

周囲温度をひくくおさえることは機器の寿命の点からも大切なことです。

○ - 10 ℃ 以下の低温で使用した場合,回路が不安定になる事が考えられます。 特に低温環境での使用はご指定ください。

5. 設置場所について

- ○通気口(底面および上面),ファン吹出口をふさがないようにしてください。
- ○ファン吹出口は熱風が吹き出すため、熱に弱い物は置かないようにしてください。
- ○多湿度,ほこりの多い場所での使用は故障の原因となります。
- ○振動のたるべく少ない場所に設置してください。
- ○装置の上や横に高感度な計器を置かないでください。 本機のような大容量電源になるとトランスやチョークコイルから漏洩する電 磁界の強度も大きくなり無視できなくなります。

6. 持ち運び

○本機の重心は前面よりにあるため、特ち上げる場合は十分に注意をしてください。

Ta = 30 ℃


公称断面積 当社推奨電庞 電気殺備技術基準(告示 29条) 27 A 2 m m² 1 0 A 5.5 m m2 20 A 49 A 8 m m² 6 1 A 30 A 88 A 14 m m² 50 A 115 A 220002 80 A 139A 3 0 m m² 38 m m2 100 A 162 A 190 A 50 m m² 60 mm2 217A 257A 8 0 m m² 200A 298 A 100 mm2 344A 1 2 5 mm2 395 A 150 mm² 300 A 469A 200 mm²

〔表2-1〕 電線電流容量表

7. 負荷について

次のような負荷の場合に出力が不安定になるため注意してください。

(a) メータの指示(平均値)では電流設定値以下でも、負荷に流れる電流がピークを持っていて、ピーク値が電流設定値より大きいと、そこで定電流領域に 瞬時入るため出力電圧が低下します。注意して見ると定電流動作表示ランプがうすく点灯しています。



[図 2-3] 負荷電流がピークを持っている場合

この場合, 設定値を大きくするか, 電流容量の増加が必要です。

(b) 電源(本機)へ電力を回生するような負荷(インバータ,コンバータ,変成器のような負荷)の場合、負荷からの逆電流を吸収できないため出力電圧が上昇して、出力の安定化ができなくなります。

との場合,逆電流をバイパスさせるため負荷に並列に抵抗器 (R) を接続し、 その抵抗に逆電流の最大値以上を流してください。


$$R(\Omega) \leq \frac{E_0(V)}{I_{RP}(A)}$$


ことで Eo は出力電圧

IRP は逆電流の最大値

8. ガードキャップについて

付属のガードキャップを使用すると、固定または半固定ツマミにすることができます。





[図 2-4]

(注) 2重ツマミの抵抗器(PAD16-100L, PAD20-80L)の電流ツマミ には使用できません。

2-2 電源電圧100/200 V の変更方法


本機は内部端子板の結線を変更することにより、人力電圧 $100V\pm 10\%$ または $200V\pm 10\%$ のどちらの電源でも使用可能です。

- 1. 主電源トランスの端子板を変更して下さい。(図2-5参照)
- 2. 入力電源ヒューズを変更して下さい。 AC 100Vの時 50 A[※]
 AC 200Vの時 30 A
 (※ PAD 35 60Lは AC 100Vの時 60 A)
- 3. 入力電圧表示板を変更して下さい。(図2-6参照)
- 4. 電源コードを変更して下さい。
 - AC 100Vの時

公称断面積が8 mm³以上のキャプタイヤ・コードを電源コードとして使用して下さい。


AC 200Vの時


本機に付属している電源コードを使用して下さい。(3.5 mi キャプタイヤコード)





(⊠ 2 - 6)





〔図 2-7〕 パネル図

2-3 パネルの説明

各部の名称と動作説明

1. POWER

電源を開閉するスイッチです。上に倒しますと電源表示ランプが点灯し、電源が供給されます。

注:内蔵されている保護回路(過電圧保護回路・電圧検出 回路・電流検出回路・温度検出回路)が動作すると自動的 に遮断されます。遮断すると直ちに投入はできません。原 因を取り去って、60秒ほど待って、再投入してください。

2. 電源表示ランプ 〇電源が入っていることを表示します。

色:アンバーランプ OL-394 (12V 40mA)

3. CURRENT/VOLT LIMIT

カレント / ポルテージ・リミット・スイッチ

- ○押している間電流計は定電流の設定値を表示し、電圧計は 定電圧の設定値を表示します。
- 4. 電 流 計 〇出力電流の指示計です 2.5級
- 5. 電 圧 計 〇出力電圧の指示計です 2.5級
- 電圧設定ツマミ ○定電圧動作時の電圧を設定します。
 10回転です。(9頁, 8. ガードキャップについて参照)
- 7. 電流設定ツマミ 〇定電流動作時の電流を設定します。
 - 1 回転(PAD16-100L, PAD20-80Lは, 2重ツマミ で外側が粗調整用, 内側が微調整用です。)

(9百, 8. ガードキャップについて参照)

8. C.V

定電圧動作表示ランプ

- 本機が定電圧動作をしていることを表示します。 緑色 ランプ:OL - 394 (12V 40mA)
- 9. C.C

定電流動作表示ランプ

- 本機が定電流動作をしていることを表示します。赤色 ランプ: OL 394 (12V 40mA)
- 10. 電圧計交正用抵抗器

(R101) O これによって電圧計を定期的に校正してください。 (保守の章参照)

11. 電流計校正用抵抗器

(R102) Oこれによって電流計を定期的に校正してください。 (保守の章参照)

12. VOLTAGE CHECK

- 〇パネル面より出力電圧をチェックできます。 付属のチップを使用して、出力電圧を正確に設定することができます。 0.1 A のヒューズを内蔵しています。
- 13. 過電圧保護装置の設定穴(3-3過電圧保護の使用法の項参照)

(O.V.P) ○誤操作や故障により出力電圧が設定値を越すと瞬時に電源 スイッチを遮断し、負荷を保護します。

- 14. 電圧計ゼロ調整
- ○電圧計の0V指示を合わせるための調整穴です。
- 15. 電流計ゼロ調整
- 電流計の 0 A 指示を合わせるための調整穴です。
- 16. キャスター
- 18. ファン吹出口 〇クーリング・パッケージの空気吹出口です。 熱風が出ますので熱に弱いものは置かないでください。 壁面から30 cm 以上離してください。
- 19. 端 子 板 〇リモートコントロール・直並列運転を行う場合に使用する 端子板です。(〈わしくは応用の項を参照)
- 20. 出 力 端 子 〇出力を取り出せます。端子部 M10
- 21. センシング端子 〇定電圧電源として動作する場合, この端子が出力電圧を安 (サンプリング端子) 定化します。
 - 〇リモート・センシングを行なう場合は、出力端子とセンシング端子間のジャンパーをはずして、安定化したい負荷点 にセンシングを配線します。(応用の項参照)
 - 〇センシング端子からは負荷をとらないでください。
- 22. GND (接地)端子
- O必ず大地に接地してください。
- 23. 入力電圧表示板
- 24. 入 力 端 子 板 〇電源の入力端子です。AC 200Vの場合は付属の電源コードを使用できますが、AC 100Vの場合は公称断面積 8mm²以上の太さのキャプタイヤコードを使用してください。
- 25. 出力電圧オフセット 〇電圧設定ツマミを左いっぱいに回したときの出力電圧の調整・また電圧によるリモートコントロール時の入力オフセット電圧の調整用です。
- 26. 出力電流オフセット 〇電流設定ツマミを左いっぱいに回したときの出力電流の調整。 また電圧によるリモートコントロール時の入力オフセット電 圧の調整用です。

2-4 定電圧電源としての使用法

入力電源が AC 200V \pm 10% (AC 100V \pm 10%) の範囲内であることを確認して入力を接続してください。

- (1) 電流設定ツマミを反時計方向いっぱい(左いっぱい)に回します。
- (2) 電源スイッチを投入すると C.C ランプ (赤) が点灯して動作状態になります。
- (3) カレント/ボルテージ・リミット・スイッチを押したまま電圧設定ツマミで希望の電圧を設定します。これで出力電圧のプリセットができました。 (この状態では出力端子には電圧が出ていません。)
- (4) 電流設定ツマミを時計方向に回してゆくとC.Vランプ (緑) が点灯して出力に電 圧が出ます。

電流制限の設定

- (5) カレント/ボルテージ・リミット・スイッチを押したまま電流設定ツマミで定電流値を設定します。これで負荷が急変しても設定値以上に電流が流れることはありません。(この動作をクロスオーバーと言い、定電圧動作から定電流動作に自動的に移行して負荷を保護します。)
- 注意 1. 0.V.Pの設定電圧に注意してください。動作すると電源スイッチを遮断します。0.V.Pをセットする場合は10%程高い電圧に設定します。
 - 2. 負荷の抵抗値が不明の場合や抵抗値が大きく変化する場合、また、大きな インダクタンスをもっていて急激な電圧印加が好ましくない時は、出力電 圧を徐々にあげてゆくとか電流設定ツマミを反時計方向からゆっくり時計 方向に回して、電流を徐々にあげる方法をとってください。

2-5 定電流電源としての使用法

- (1) 入力電圧が200V(100V)±10%の範囲内であることを確認して入力を接続 してください。
- (2) 電源スイッチを投入すると C.V あるいは C.C が点灯して動作状態になります。
- (3) カレント/ボルテージ・リミット・スイッチを押したまま、定電流ツマミ(CUR-RENT)で希望の電流値に設定するとともに定電圧ツマミ(VOLTAGE)で電圧の制限値を設定します。これで電圧の制限を設定したことになり過電圧に弱い負荷の保護ができます。
- (4) 一度電源スイッチを切って負荷を出力端に接続して再度スイッチを入れてください。
- 注意 1. 負荷が大きなインダクタンスを持っている場合などで、急激な電流の印加が好ましくない負荷の場合は、電流設定ツマミを反時計方向いっぱいに回しておいて電源スイッチを投入し、徐々に電流を増加させる方法をとってください。
 - ・2. 定電流動作中 カレント/ボルテージ・リミット・スイッチを押すと、出力 電流が設定値より最大約2mA減少しますので、この2mAの変動が影響す る負荷の場合注意してください。

3 章 保護回路

3-1 概 要

安定化電療装置はその名が示すように負荷への安定な電力の供給を目的とする機器 でその用途は近年急速に拡大されてきました。それは他の電子機器と同様に高精度, 高速応答,高信頼度,高効率,高力率,小形軽量などの高性能化と低価格化の方向に 進んで,多くの種類の電源装置が誕生しています。 これら安定化電源の選択に誤し ては,要求される性能を満足するという事のほかに,一般の電気信号を処理する機器 とは多少異った重要な選択基準に注意を払わなければなりません。

それは安定化電原の取り扱う対象が「電力」であるためです。装置の故障や誤操作による事故はシステム全体の運転中止の他、電源装置および高価な負荷の破壊につながり、最悪の場合には火災も考えられます。電源はすべての電気回路、電子回路およびそれらによって構成されるシステムの基礎になるため「故障しない」という信頼性は非常に重要になります。万一故障が発生しても未然に事故を防ぐ保護回路は重要な選択基準になります。

PAD L. シリーズはこれらの点を十分考慮した高信頼性の電源装置として設計開発されました。使用部品は多方面から吟味され 十分なディレーティングがとられていると同時に保護回路も安全な方向に確実に動作するものが内蔵されています。以下本機の保護回路について説明します。

3-2 各種保護回路

- (1) 過電圧保護回路 フロントパネルより設定できます。出力が設定電圧をこえると 電像スイッチが遮断されます。動作時間は約50mSec です。
- (2) 電圧 検出 回路 後面端子板にあるジャンパーの取り付け忘れ等の誤操作や,整 派回路の故障により平滑用電解コンデンサの電圧が定格電圧以 上になると瞬時に動作して電源スイッチを遮断します。
- (4) 温度検出回路 クーリングパッケージ(半導体冷却器)の温度を検出していま す。周囲温度の上昇、ファンの停止によって冷却フィンが約 100℃以上になると動作して電源スイツチを遮断します。

(5) 高速形過電圧保護装置(別売品)

誤操作や外来バルスにより出力電圧が設定電圧を越えると瞬時 に出力端子間のサイリスタを導通させて出力短絡状態として負 荷を保護すると同時に瞬時に電源スイッチを遮断します。動作 時間は数μsec∼数百μsecの間で選ぶことができます。

形名PAD-	16-100L	20-80L	35-50L	35-60L
2 11 2 W/ A	OVP	OVP	OVP	OVP
OVP形名	16-100LN	35-100LN	35-60LN	35~60LN

形名PAD-	55-35L	110-20L	250-8L
OUD WA	OVP	OVP	OVP
OVP形名	55-35LN	110-20LN	250-8LN

〔表 3-1〕

- (6) 電源ヒューズ 入力電流を制限します。
- (7) 出力ヒューズ 出力電流を制限します。

ともに JIS および電気用品取締規則による型式認可の限流 ヒューズで磁器製絶縁 筒と硅砂 消弧 剤を使用し、遮断時に火焰などの噴出はありません。

3-3 過電圧保護(O.V.P)の使用法

設定手順


- (1) O.V.P 抵抗器をドライバーで時計方向いっぱい回します。
- (2) 出力電圧を希望するO.V.Pの動作点に設定します。
- (3) O.V.P 抵抗器を反時計方向にゆっくり回し,入力スイッチが遮断する所で止めます。
- (4) 出力電圧を下げてから再投入し、0.V.Pの動作点を確認した後ご使用ください。 (尚,入力スイッチは遮断後数十秒待たないと再投入できません。)

4 章 応 用

4-1 リモートセンシング

導線の抵抗による電圧降下や、接触抵抗による安定度の悪化をふせぐ方法です。

- 1. 電源のスイッチを切ります。
- 2. 後面端子板の+S↔ (+) . -S ↔ (-) 間のジャンパーをはずします。
- 3. 安定化したい場所に+S,-Sを接続する(誘導によるリップル電圧の悪化をふせぐためシールド線を使用してください。との場合シールド外被線は ① 出力に接続してください。)




- 注) () 本機は片みちで約1.2 V程度の電圧降下まで補償することができますが0.3 V 以上の電圧降下はその分だけ最大定格電圧が 低下します。
 - ①負荷への配線が3~5m以上になると配線がインダクタンスと容量による位相推移が無視できなくなり発振をおこすことがあります。その場合,図4-1のようにコンデンサーC1,C2を追加してください。また,負荷端に数百μFの電解コンデンサーを接続してください。

4-2 定電圧のリモートコントロール (抵抗・電圧)

□ 抵抗によるコントロール I

(抵抗値に比例した出力電圧を出すことができます。)

- 1. 電源スイッチを切ります。(後面端子板を操作するときは必ず電源を切ってく ださい。
- 2. ③-④のジャンパーをはずします。
- 3. ④-⑤に抵抗器 100 Ω と RI を接続してください。
- 4. R1 がゼロのとき,出力電圧がゼロとなるように 100Ω を調整してください。



*注1 2芯シールド線またはツイストペァ線を使用してください。 シールドは+の出力端子に接続してください。

R1は温度係数・経年変化,ノイズの少ない良質の抵抗器を使用してください。

。 応 用


- 固定抵抗器と可変抵抗器を使用すると設定電圧の土数るを可変できます。
- 。 出力電圧の分解能は抵抗 R で決定されるため任意の分解能が得られます。
- スイッチ設定された抵抗値を切り換えるとプログラムされた電圧がだせます。
 (スイッチは切換時、回路が閉じているショートサーキットまたはコンティニュアスタイプを使用してください。)

□ 抵抗によるコントロール Ⅱ

(抵抗値の切り換え時にオーバーシュートのないフェイル・セイフ方式です。)

- 1. 電源スイッチを切ります。
- 2. ⑤-⑥のジャンパーをはずします。
- 3. ⑤と⑥間に抵抗器 R2 を接続します。

[图4-3]



出力電圧 $E_0 = \frac{b}{a+R2} \times Eref[V]$

Eref:基準電圧0~10V

0≤R2≤∞ (無限大)


a:b:機種による定数

形 名 PAD	16-100L	20-80L	35-50L	35-60L
a [kΩ]	3.3	3	3.4	3.4
b (kΩ)	5.2	6	12	12

形名 PAD	55-35L	110-20L	250-8L
a (kΩ)	5.5	9.8	9.9
b (kΩ)	30	108	248

〔表4-1〕


出力電圧 E o と抵抗値 R 2 は下図に示すように反比例の関係になります。 したがって抵抗器切り換え時や事故で回路が開放(オープン)になった場合。 抵抗値は∞(無限大)となって出力はゼロになります。



[図4-4]

O 出力電圧 Eo は式から R2 と Eref によって決定されます。 Erefはパネル面の電 圧設定ツマミで設定します。(パネルのツマミを無効にする場合は「抵抗による コントロール I 」によって③ー④のショートバーをはずし④ー⑤間に 10 kΩの温 度係数の良い抵抗器を接続してください。)

- O との応用の長所は回路がオープンになった場合,出力電圧が低下するフェイル・セイフ的動作をすることですが,短所は低電圧をプログラムする場合には非常に大きな高抵抗が必要になるため実用的でないことです。実際の応用では0~200kの程度の可変抵抗器の利用が適します。(一般に高抵抗は温度係数やノイズに関して注意して下さい)
- □ 電圧入力によるコントロール
 - 1. 電源スイッチを切ります。
 - 2. (5)-(6) のジャンパーをはずします。
 - 3. ⑥-+S に電圧を加えてください。(極性に注意してください。)
 - ★ 誤配線,過入力等は機器を損傷する恐れがありますから、電源投入前に再度 ご確認ください。



但し 0 ≤ E i ≤ 11 V

注意 1.出力電圧は必ず最大定格電圧を越えないでください。

2.過出力に備えて、OVPを設定してから行ってください。


3.入力電圧は 0V~11 Vの範囲内で印加してください。

4.6-+S 間の入力抵抗は約3~10kΩです。

5.入力電圧中のノイズは増幅されて出力に現われますので、


十分をノイズ対策をしてください。

*注2 2芯シールドまたはツイストペア線を使用してください。 シールドは+の出力端子に接続してください。 ○ 本機の標準仕様では、人力電圧に対しての出力電圧の関係に図4-6のように多少入力オフセット電圧が存在します。出力を正確にプログラミングする場合は出力電圧オフセット可変抵抗器で入力オフセット電圧を調整します。(11ページ参照)




4-3 出力のオン・オフ

- □ 出力オフ時にポルテージ・リミット・スイッチで電圧のプリセットができる方法
 - 1. 電源スイッチを切ります。
 - 2. (1)-2間に外部スイッチを接続します。
 - 3. 電源スイッチを入れて外部スイッチを、閉じると出力は、ほぼゼロになります。外部スイッチを開放しますと出力が出ます。



- 注意 1. との場合,出力オフ状態では,機種によって出力に 0.6 V 以内の逆極性 の電圧が現われ,数 10mA 程度流れますので,とれが問題になるときは 次の項の方法によってください。
- 注意 2. 出力オフのときカレント・リミット・スイッチは使用できません。
- 注意 3. ① ②端子は増幅器の入力にあたるため、遠距離から制御する場合はノイズによる誤動作をさけるために小形のリレーを使用して、そのコイル側の配線を延長してください。

- □ 出力電圧を正確にゼロボルトにすることができる方法
 - 1. 電源スイッチを切ります。
 - 2. ④-⑤間に外部スイッチと可変抵抗100Ωを接続します。
 - 3. 電源スイッチを入れて、外部スイッチを、オンします。
 - 4. との時,出力電圧を可変抵抗によって,ゼロボルトに調整します。
 - 5. 外部スイッチをオンしますと出力電圧はゼロボルトになり、外部スイッチを オフしますと出力が出ます。




*注1. 2芯シールド線またはツイストペア線を使用してください。 シールドは+の出力端子に接続してください。

- 注意 1. 出力オフの場合ポルテージ・リミット・スイッチは使用できません。
- 注意 2. ④ ⑤端子は増幅器の入力にあたるため、遠距離から制御する場合はノイズによる誤動作をさけるために小形のリレーを使用して、そのコイル側の配線を延長してください。

4-4 定電流のリモートコントロール (抵抗・電圧)

□ 抵抗によるコントロール

- 1. 電源スイッチを切ります。(後面端子板を操作するときは必ず電源を切ってく ださい。)
- 2. ①-①間のジャンパーをはずします。
- 3. ①-②間に抵抗器 R2,R3を接続してください。
- 4. R2 がゼロのとき出力電流がゼロとなるように R3 を調整してください。



 $R3:10\Omega\sim30\Omega$

形名PAD-	16-100L	20-80L	35-50L	35-60L
A	550	550	1000	1000


形名PAD-	55-35L	110-20L	250-81	_
A	1000	1000	1000	

〔表 4-2〕

- *注1. 2 芯シールド線またはツイストペア線を使用してください。 シールドは+の出力端子に接続してください。
- *注2. R2と1oとの直線性はフルスケールに対して約2.5 %以内です。 R2は温度係数・経年変化・ノイズの少ない良質の抵抗器を使用してくだ さい。

□ 電圧によるコントロール

- 1. 電源スイッチを切ります。
- 2. $(0) (1) \circ 0 \circ + v \circ \varepsilon t \circ t \cup t = t$
- 3. 上面板および側面板をとりはずします。(42頁,図6-1参照)
- 4. 図4-11のように PCB A-200上のスイッチ SW.1を上方へ移動させます。
- 5. ① ② に C を取付けます。
- 6. (1)-(2)間に電圧を加えてください。




形 名 PAD-	16-100L	20-80L	35-50L	35-60L
R	0.003Ω	0.003Ω	0.0 1 Ω	0.0083 Ω
Einmax	330 mV	265 mV	550 mV	550 mV

形 名 PAD-	55-35L	110-20L	250-8L
R	0.0 33 Ω	0.0 5 Ω	0.1 Ω
Einmax	1270 mV	1100 m V	880mV


〔表4-3〕

- 注意 1. 出力電流は必ず最大定格電流を越えないでください。
 - 2. 入力電圧は必ず0 V ~最大入力電圧の範囲内で印加してください。
 - 3. 入力電圧中のノイズは増幅されて出力に現われますので十分なノイ ズ対策をしてください。
 - 4. リモートコントロール 使用後は必ず SW1 を下方にもどしてください。



本機の標準仕様では、入力電圧に対しての出力電流の関係に図4-12に示すような入力オフセット電圧が存在します。とのオフセットは電流設定用の可変抵抗器の残留抵抗や外部抵抗コントロールの際の配線の抵抗で0A(ゼロアンペア)が保証できなくなるのを防ぐためにつけてあります。

出力電流を正確にプログラミングする場合は出力電流オフセット可変抵抗器で入力オフセット電圧を調整します。 (11ページ参照)




(⊠4-12)

4-5 ワンコントロール並列運転

1台(主機)のみの操作で何台でも並列接続して電流容量を増加する方法です。 同一形名のみ適用します。異なる場合は使用できません。

- 1. 電源スイッチを切ります。
- 2. 従機の①-①のジャンパーをはずします。
- 3. 主機のCとすべての従機の①を接続します。
- 4. 各機の出力端子から負荷へ、それぞれ同じ長さ・太さの線で配線してください。 (プラス側の配線の長さ・太さが違うと各機の電流が異なる場合があります。)



すべての従機は定電圧設定ツマミを最大にします。 主機は定電圧動作状態を示す緑色 ランプ が点燈し

従機は定電流動作の赤色ランプが点燈します。

[🖾 4 - 13]

- +-→プラス接地
- 5. ワンコントロール並列運転の場合は図4-13のように接地してください。
- 6. リモートセンシングをしたワンコントロール並列運転の場合は、主機のみ+S↔(+) S ↔(-)間の ジャンパーをはずし、配線してください。

(4-1 リモートセンシングを参照)

注意 従機は定電圧設定ツマミを最大にしてください。


使用線材の電流容量は8ページの電線電流容量表を参照してください。

☆ 追記 4-5. 4-6 節のワンコントロール運転については 49 頁 ~ 50 頁 6 を照してください。

4-6 ワンコントロール直列運転

1台(主機)のみの操作で何台でも直列接続して出力電圧を増大する方法です。

- 1. 電源スイッチを切ります。
- 2. 従機の⑤-⑥番のジャンパーをはずします。
- 3. 図 4-14 に示すように外部に抵抗を接続してください。
- 4. 各出力端子を直列に配線してください。
- 5. 各 GND 端子は図 4-15 のように接続してください。
- 6. 従機の電流設定ツマミを最大にします。



主機 GND → Tラス接地 → マイナス接地 → マイナス接地 → マイナス接地 () 上 ()

外部抵抗 R1,(R2)の決定

 $R_1 = (\frac{E_1}{E_2} \times A) - B$ $E_1(V)$: 主機出力電圧

E2[V]:主機出力電圧 E1の時の従機1の出力電圧

但し Rι≥0[kΩ] A.B:従機1の定数(表4-4参照)

E2 ≦ 景 E1 ········ E2とり得る範囲の条件式

R2の決定は上式において E1のかわりに E2, E2 のかわりに E3を代入して同様に求 められます。つまり従機1が主機に従機2が従機1になります。

PAD	16-100L	20-80L	35-50L	35-60L
A(kn)	5. 2	6	1 2	1 2
B(kΩ)	3.3	3	3.4	3.4

	PAD	55-35L	110-20L	250-8L
ſ	A(kΩ)	3 0	108	2 4 8
ſ	B(kΩ)	5. 5	9.8	9.9


〔表4-4〕

注意 〇 直列接続の最大電圧は対接地電圧未満にしてください。

- O 従機は定電流設定ツマミを最大にしてください。
- O 外部抵抗 R1(R2)は電力損失に十分余裕をみてください。また温度係数, 経時変化の少ない抵抗器を選定してください。
- O R1(R2)は、計算値に対して多少ずれる場合があります。その場合は R1 (R2)の値を調整してください。
- 直列運転される電源は必ずすべて通電してど使用ください。
- 応用 1. リモートセンシングをしたワンコントロール直列運転は、主機の+S ↔ + 間のジャンパーおよび従機2(最後の従機)の-S ↔ - 間のジャンパーをは ずして配線してください。(リモートセンシングの項参照)
 - 2. 本機同タイプ他機種とのワンコントロール直列運転も可能です。 その場合出力電流は,最も電流定格の少ない機器に制限されますので、最も電 流定格の少ない機器を主機にすることをおすすめします。

4-7 バッテリー・コンデンサーの定電流充電放電

□ 充電(定電流)




[图 4-16]

- カレント/ボルテージ・リミット・スイッチを挿しながら 定電圧設定ツマミで充電終了電圧を、定電流設定ツマミ で充電電流を設定します。
- 2. スイッチ S を閉じれば自動的に定電流充電して停止します。 (本機はポテンショメータ焼損防止回路を採用しています。)
- 注意 〇電源とパッテリーは同一複性に接続してください。

(逆に接続すると本機を損傷します。)

- ○電源の出力電圧がバッテリー電圧化比べて低い場合や電源スイッチがOFF の場合は、電源に向って数百mA 電流が流れます。この電流が問題になる 時は図4-16のようにダイオードを直列に接続してください。
- PAD16 100Lと 20 80Lはパッテリーに接続する場合瞬間,電源に 電流が逆流することがありますが問題ありません。(出力電圧をパッテリーとほぼ同じにして接続すれば電流は流れません。)

□ 放電(定電流)



E: 放電開始時のバッテリー, またはコンデンサー端子電圧

R:放電用負荷抵抗

I: 放電電流(定電流値)

D:逆充電防止ダイオード

$$R = \frac{E(V)}{I(A)}$$


抵抗での消費電力は P= I² R(W)

- 1. 定電圧設定ツマミで出力電圧を放電するバッテリーまたはコンデンサー端子電 圧より数 V 高く設定します。(これにより 0 V になるまで定電流放電ができます。)
- 2. 放電用負荷抵抗値 R を決定します。消費電力に注意してください。
- 3. カレント/ボルテージ・リミット・スイッチを押して定電流設定ツマミで放電 電流を設定します。
- 4. Sを閉じると定電流放電を開始します。
- 注) O放電を中止する場合はスイッチ Sを開いてください。(本機の電源スイッチを切っても出力に並列に入っているタイオードを通して流れつづけます。)
 - ○放電する場合は必ず負荷抵抗 R を接続してください。(直接バッテリーまた はコンデンサーを接続すると本機を損傷します。)
 - ○逆充電防止ダイオードは忘れずに接続してください。

4-8 電源スイッチの遮断

後面にある端子板⑦ - ⑧ を短絡すると・電源スイッチは瞬時に遮断します。

注意 この⑦・⑧番端子は整流平滑コンデンサの + 端子と同電位にあるため 外部からの接点信号はフローティングされたものが必要です。



スイッチ等外部接点 (接点定格 DC 10V, 100mA以上)

○ 長距離の配線をする場合は小形のリレーを使用して、そのリレーのコイル側 を延長してください。

5 章 動作原理

5-1 概 説


各部の動作原理を説明する前に 本機の概略を理解していただく為 可変直流安 定化電源の変遷について 簡単に述べてみます。

図5-1に直列制御方式の回路図を示します。 この方式は他の制御方式に比較して高精度で品質の良い出力が得られ また出力電圧を高範囲 に変化させることが可能なため 可変直流安定 化電源にひろく使用されています。


ところがこの方式は出力電圧をひくくして負荷をとった時、VCEの増加からコレクタ損失PC (Pc=VcE×Ic) が増大するために出力電圧に合せて整流電圧Vcを変化させる必要があります。図5-2に出力電圧を検出してリレーでトランスのタップ電圧を切り換える方式を示します。PACシリーズはこの方式を使用した200W程度までの優秀な定電圧定電流電源です。しかし扱う電力が大きくなると機械的な接点は寿命があり保守が必要になり、またコレクタ損失をすくなくするにはリレーが多数必要になるため信頼性の低下やコストの上昇を招くことになります。そこで接点の半導体化がおこなわれました。

図5-3にSCRを使用したPADシリーズの方式を示します。 この方式は応答がはやく、位相制御によってVcBをほとんど一定に保つことができるため 大容量で高精度な可変直流電源として認められ数多く生産されました。しかし平滑回路がコンデンサインブット形のため大電流になると、 電解コンデンサのリップル電流の増加 SCRのサージ電流の問題又、力率悪化時のトランスの銅損による発熱が設計段階で問題になっていました。


本機 P A D ^I L ・シリーズはこれらの問題をチョークインプット形平滑回路の導入で解決した,最も信頼性のある可変直流安定化電源装置です。




〔図 5-1〕直列制御方式の電源回路



[図 5-2] リレー切換による可変直流安 定化電源の原理図




SCR使用による可変直流安 定化電源



〔図 5-4〕PAD L シリーズの原理図


5-2 制御整流回路•平滑回路



(図 5-5)


- この回路はSCRで位相制御しながら整流し直列制御トランジスタのコレクタ・ エミッタ間の電圧をほぼ一定に保ってコレクタ損失を軽減しています。
- 平滑回路はチョークインプット逆L形1段です。
- SRは整流回路の負荷(平滑回路)が誘導性のためリアクトルのエネルギーを転流させてSCRをOFFするためのフリーホイルダイオードです。
- この回路はコンデンサインブット形に比較してSCRの導通角が狭くなった時, 位相制御特有の力率の悪化を改善できるほか,平滑用電解コンデンサのリップル 電流,トランスの発熱等の問題もなく整流リップルも小さくなります。 *PAD-L"シリーズでは他にブリッヂ整流回路を使用しています。

5-3 位相制御回路



この回路は電源周波数に同期した一種のパルス位相変調器で直列トランジスタのコレクタ・エミッタ間にかかる電圧 (VCE) が大きいと導通角がせまいパルスを、VCE が小さくなると導通角の広いパルスを発生して VCE が一定になるように SCR を点弧します。

5-4 定電圧回路



Eref1:基準電圧1

Eref 2:基準電圧 2

Ri :入力抵抗

〔図 5-7〕 Rf : 帰還抵抗


出力電圧 Eout は次式に従います。(A1は理想増幅器)

$$Eout = -\frac{Rf}{Ri} Eref 2$$

この式より、出力電圧は Eref2.Ri, Rf のみで決定されることがわかります。 出力電圧を可変するには Rf, Eref2 は Eout に対して比列関係があるので、本機では Eref2 を可変することによって出力電圧を直線的に可変します。また Eref2 は Eref1 を A1 で 増幅することによって作り、 R2 によって直線的に可変します。

出力電圧を安定化するには、Eref1、R1、R2、Ri、Rf:A1、A2は外部の影響に対して、十分安定なことが必要です。本機では基準電圧1に低温度係数のツェナーダイオードを使用し、各抵抗には経年変化温度係数のすぐれた金属皮膜抵抗器、巻線抵抗器を使用しています。またA1、A2には高利得、高帯域でしかもドリフトの少ないモノリシック ICを使用しています。

電源変動の影響は誤差増幅器の動作点の変化と基準ダイオードの動抵抗による基準 電圧の変化がほとんどのため、内部の補助電源を安定化して変化をなくしています。 負荷変動(ðVo/ð I o : 出力電流の変化による出力電圧の変化分)は出力インピー ダンス(内部抵抗) Zoが影響します。(図 5-8参照)



Eo = E - Io Zo
Io Zo: 負荷変動成分


[図 5-8]

今,誤差増編器 A 2 とパワートランジスタQによる開利得(オープンループゲイン)を A とすると、出力インピーダンス 2 o は

$$Z_0 = \frac{R_0}{1 + AB}$$
 $(\underline{B} \cup \underline{B}) = \frac{R_1}{R_1 + R_1}$

ことでRoは誤差増幅器を接続しない場合の回路の出力インピーダンスです。 この式は増幅器 A2を接続して負帰還をかけることによって、出力インピーダンスを 1/(1+AB) に改善していることを示しています。

5-5 定電流回路



Eref:定電流基準電圧

R2:出力電流可変用抵抗器 R3:出力電流検出抵抗器


出力電流 lout は次式に従います。(A1は理想増幅器とします。)

$$I_{out} = \frac{R2}{R3(R1 + R2)} \times E_{ref}$$

との式から出力電流 Eref, R1, R2, R3によって決定されます。本機では R2 を可変することによって出力電流を可変します。したがって R2と Iout は 比例にはならず図 5 – 10 の実線のようになりますので注意してください。

出力電流を安定化するには、外部の影響(電源電圧、周囲温度、経年変化および負荷変動など)に対して、Eref,R1,R2,R3 は十分安定にして、誤差増幅器 A1 もドリフトの少ない高利得・広帯域の直流増幅器が必要です。

定電流回路では負荷変動(∂I o $/\partial V$ o :出力電圧の変化による出力電流の変動)は出力インピーダンス Z out が大きいほどすくなくなります。(図 E-11 参照)




今,誤差増幅器 A1とパワートランジスタ Qによる相互コンダクタンスを gm とすると出力インピーダンス 20 は

 $Z_0 = (1 + gmR3) Ro$

とこて Ro は誤差増幅器を接続する前の回路の出力インピーダンスです。

この式は増幅器 A1 を接続して負帰遺をほどこすことによって出力インピーダンスを (1+gm~R3)倍に改善していることを示しています。

5-6A 理想的定電圧源との相違点



- E 理想的定電圧源
- D 理想的ダイオード
- B 内部プリーダー回路
- C 出力コンデンサー

「図 5-12] 直列制御形·直流定電圧電源の等価回路


○電流の吸い込みができません

図5-12 は本機ならびに一般にひろく使用されている直列制御形・直流電源の等価回路で,理想的ダイオードが直列に入って表わされています。

これは主に負荷への電流供給を目的に設計された為でその様な目的には具合が 良いのですが逆に電流を流しこんでくる負荷の場合バッテリーのように電流を 吸い込むことはできません。

並列制御形電源あるいは両極性の出力を持った電源ですとこのような問題はありませんが効率が悪くなったり同一出力に対して大きく高価になります。

との問題は負荷に並列に抵抗器を接続してそれに逆電流の最大値以上を流して おくことで解決できます。又逆電流がすくない場合は負荷端に電解コンデンサ を接続しても効果があります。インバータ等の場合入力にフィルターを取りつ け逆電流を減らすのも一方法です。



[図 5 - 13] 出力インピーダンスー周波数特性

〇出力インピーダンスが有限で周波数特性をもっています。

図5-13 は本機の出力インピーダンス(内部抵抗)が周波数と共に上昇していることを示しています。これは誤差増幅器を含んだ系のループゲインが減少するためです。電源の特性としては負荷変動のような直流の出力インピーダンスのほかに、その周波数特性の良いことが重要になります。

これは単に誤差増幅器の利得が高い周波数までのびているだけではなく、その 時の位相特性も正しく設計されている必要があります。

- ◎過度応答時間が短かいということは出力インピーダンスの周波数特性が良好であることを意味しています。
- 過度応答は時間領域での特性,試験方法で出力インピータンスは周波数領域で の試験方法になるわけです。

5-6B 理想的定電流源との相違点




[図 5-14]

上図5-14は

本機が定電流電源として動作している場合の等価回路で理想的電流源に並列にコンデンサーが接続されています。

したがって抵抗負荷のような場合には問題がありませんが、負荷が急峻に変化するような場合は出力電圧も急激に変化するため出力のコンデンサーの充放電電流が出力電流に重畳するので注意が必要です。






6 章 保 守

6-1 点検·調整

いつまでも初期の性能を保つよう点検・調整を一定期間毎にしてください。

- 6-1-1 上面板・側面板の取りはずし方
- 6-1-2 ほこり・よごれの清掃
- 6-1-3 電源コード・プラグの点検
- 6-1-4 電圧計の校正
- 6-1-5 電流計の校正
- 6-1-6 カレント/ポルテージ・リミット・スイッチの校正
- 6-1-7 定電圧最大可変範囲の調整
- 6-1-8 定電流最大可変範囲の調整
- 6-1-9 直列トランジスタの V CB の調整

6-1-1 上面板・側面板の取りはずし方



作業手順(安全のため作業の前に電源コードをはずしてください。)

- 1. 上面の黒バインドネジを6箇所はずし上面板を取りはずします。
- 2. 側面の六角穴付ボルトを4箇所はずし側面板を取りはずします。

6-1-2 ほこり・よごれの掃除

パネル面がよごれた場合は布にうすめた中性洗剤をつけて軽くふきとり、からぶ きしてください。

ベンジン・シンナーは避けてください。

ケース風穴のほこりや内部にたまったほこりはコンプレッサーや電気掃除機の排気を利用してはらってください。

6-1-3 電源コードの点検

ピニール被ふくが破れていないか,またプラグのガタ,ワレ,内部のネジのゆる みを点検してください。

6-1-4 電圧計の校正

出力に確度 0.5 % 以上の電圧計を接続し、出力電圧を表 6 - 1 の値にしてフロントパネルの右部の R101 で電圧計を校正します。

(11 頁のパネル図参照)

6-1-5 電流計の校正

出力に確度 0.5 多以上の電流計を接続し、出力電流を表 6 - 1 の値にしてフロントパネル右部の R102 で電流計を校正します。

(11 頁のパネル図参照)

6-1-6 カレント/ポルテージ・リミット・スイッチの校正

- カレント・リミットの校正
 - 出力電流を表 6 1 の値にしてカレント/ポルテージ・リミット・スイッチを押して電流計の指示が同じになるように R 253 で校正します。
- ボルテージ・リミットの校正

出力電圧を表6-1の値にして、カレント/ポルテージ・リミット・スイッチを押して電圧計の指示が同じになるようR209で校正します。

(図6-2 参照)

6-1-7 定電圧最大可変範囲の調整

出力に確度 0.5 % 以上の電圧計を接続し、定電圧の設定を最大 (時計方向いっぱい)にして出力電圧が表 6 - 1 の様になるよう P.C.B. A - 200 上の R220 を調整します。

(図6-2 参照)

6-1-8 定電流最大可変範囲の調整

出力に確度 0.5 % 以上の電流計を接続し、定電流の設定を最大(時計方向いっぱい)にして出力電流が表 6-1 のようになるよう P.C.B. A-200 上の R249 を 調整します。

(図6-2 参照)

6-1-9 直列トランジスタの V_{CE} の調整

入力電圧を AC 200 V (AC 100 V) 一定とします。 負荷を接続し、定格電圧、定格電流を流します。 この時 直列トランジスタのコレクタ・エミッタ間に平均値指示の電圧計を接続して表 6-1 の値になるよう R326 を調整します。

PAD110-20LはTP1 - TP3 間が12VになるようR326を調整してください。その時TP1 - TP2間およびTP2 - TP3間の電圧差が2V以下であることを確認してください。

PAD250-8Lは TP1 - TP6 間が30±1VになるようR326 を調整してください。その時TP1 - TP2・TP2 - TP3・TP3 - TP4・TP4 - TP5・TP5 - TP6間の電圧差が 表6 - 2の値であることを確認してください。

(図6-2 参照)


PAD	16-100L	20-80L	35-50L	35-60L
電 圧 計 調 整 R101	1 6 V	20 V	3 5 V	3 5 V
電 流 計 調 整 R102	100 A	80 A	50 A	60 A
カレントリミット 調整 R253	100 A	80 A	50 A	60 A
ポルテージリミット 調整 R209	16 V	20 A	35 V	35 V
最大電圧調整 R220	1 6.5 V	20.5 V	3 5.6 V	3 5.6 V
最大電流調整 R249	105A	85 A	51 A	61A
V _{CE} の 調 整 R326	3.0 V	3.7 5 V	5.0 V	5.0 V

	PAD 55-35L	110-20L	250-8L
電圧計調整	R101 55 V	110 V	250 V
電流計調整	R102 35A	20 A	8 A
カレントリミット 調整	R253 35 A	20 A	8 A
ボルテージリミット 調整	R209 55V	110 V	250 V
最大電圧調整	R220 56 V	112 V	260 V
最大電流調整	R249 36A	2 0.5 A	8.2 A
VCE の調整	R326 6.0 V	12 V	V

〔表 6-1〕

TP	1-2間	2-3間	3-4間	4-5間	5-6間
V _{OE} (V)	9 ± 1	5 ± 1	5 ± 1	5 ± 1	6 ± 1

〔表 6-2〕



(⊠ 6 - 2)

(注1)電源トランスの入力端子はAまたはBの位置にあります。

6-2 故障の症状と原因

動作に異常がありましたらチェックしてみてください。万一故障の場合はと連絡 ください。 修理は原則として当社又は認定サービス代理店で行うこととします。

症状	チェック項目	原因
○電源スイッ	1.過電圧保護回路が動作していな	○設定電圧の低くすぎ
チがはいら	いか?	,
ない (また	2.ショートバーがはずれていないか?	○ショートバーの取付忘れ,ゆ るみ
は切れる)	3.ファンが止まっていないか?	○温度保護回路の動作
		(ファン交換)
	4.以上に該当しない場合	○整流回路の故障による保護回路
		の動作
〇出力がでな	1.入力ヒューズが切れてないか	〇人力電圧が高すぎる
い(まった		(ヒューズ交換)
くでない。		〇整流回路の故障
またはすこ	2.ランプはついているか?	点灯しなければ
ししかでな		()電源コードの断線
(N)	3.ランプがかわって動作領域が移	〇定電圧・定電流の設定範囲が,
	行していないか?	せますぎる。
	4.ショートバーがちがっていないか?	()ショートバーの取付ミス
	5.出力ヒューズが切れてないか?	○電流を定格以上流した
*		Oパワートランジスタの不良
	6.発振していないか?	○ リモートセンシング時の配線に
		よる位相回転(電解コンデンサー
		を負荷端に接続する)
		4-1参照
	•	〇(再調整)
	7.負荷をつながないでも電流が流	流れていれば
	れていないか?	○出力に並列に入っている保護ダ
		イオードの不良(バッテリーな
		どを逆極性に接続すると、これ
		を焼損します)
	8.以上の項目に該当しない時	〇回路故障


症状	チェック項目	原 因
〇過大出力が	1.ショートバーがはずれていないか?	〇ショートバーの取付け忘れまた
でる	3-4	はゆるみ
		○OVP回路の故障
	2.出力電圧(電流)がさがらない	〇パワートランジスタの不良
		○プリーダ回路の故障
〇出力が不安	1.ショートバーがゆるんでいないか?	Oショートバーの取付け不良
定		
	2.電源電圧は正常か?	〇入力電圧の範囲外
	3.負荷が特殊なものでないか	○2-1 7.参照(9頁)
ļ		
	4.ドリフトが問題の時	〇予熱時間は30分程度 とっ
		てください。
	5.以上の項目に該当しない時	〇回路の故障
〇リップル電	1.電源電圧は正常か?	〇入力電圧がひくすぎる
圧が大きい		
	2.出力端子とセンシング端子が浮	〇センシング端子をしっかり
	いてないか?	接続する。
	3.近くに強力な磁界または電界	○電磁誘導
	(スライダック・トランス・発	(発生源から遠ざける,配
	振顔がないか? 特に定電流時)	線は2本よりにする。)
	4.以上の項目に該当しない時	〇回路故障
		〇 (再調整)

▼PAD-Lシリーズ 旧型と新型とのワンコントロール運転の方法について"

〇旧型とは1980年3月以前に生産のもので、後面端子板は10Pです。 〇新型とは1980年4月以後に生産のもので、後面端子板は12Pになっています。

1 ワンコントロール並列運転について

図1のように新型・旧型間の配線をして並列運転を行ってください。 各出力端子は図2に従って配線してください。








図 1




2. ワンコントロール直列運転について

図3のように旧型を主機に、新型を従機にすることによってワンコントロール 直列運転ができます。



O R1.R2は新型の取説を参照してください。 また、出力端子の配線も新型の取説を参照してください。

図 3



③ KIKUSUI 菊水電子工業株式会社

本社・技術センター 〒224-0023 横浜市都筑区東山田1-1-3 TEL: 045-593-0200(代) 〒224-0023 横浜市都筑区東山田1-1-3 TEL: 045-593-7530(代) 東 北 営 業 所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-1 リシュルーブルST1階 TEL: 022-374-3441(代) 東関東営業所 〒310-0911 水戸市見和3-632-2 TEL: 029-255-6630(代) 〒372-0026 伊勢崎市宮前町215-1 TEL: 0270-23-7050(代) 首都團西営業所 〒190-0023 立川市柴崎町5-8-25 ベルメゾンS TEL: 042-529-3451(代) 東海営業所 〒465-0097 名古屋市名東区平和が丘2-143 TEL: 052-774-8600(代) 関西営業所 〒536-0004 大阪市城東区今福西6-3-13 TEL: 06-6933-3013(代) 九 州 営 業 所 〒810-0074 福岡市中央区大手門3-10-4 丸尾ビル1階 TEL: 092-771-7951(代) 富士勝山事業所 〒401-0310 山梨県南都留郡勝山村字上伝水2805 TEL: 0555-83-2121(代)



